

WILLKOMMEN
ZURÜCK!

Informieren Sie
sich über unsere
Aktionen und
unseren Service.



Anleitung zur Wiederinbetriebnahme* thermischer Geräte von ELRO



Nicht alle Geräte gleichzeitig einschalten, um Stromspitzen und Überlastungen zu vermeiden! Stattdessen Strom für jeden Apparat einzeln einschalten.

1	Grundreinigung des Geräts durchführen	Entfernen Sie jegliche Schutzbedeckungen und reinigen Sie die Apparate gemäss der Instruktion X101836E. Sichern Sie, dass jegliche Rückstände von Edelstahlschutzsprays sorgfältig entfernt werden. Bei ELRO Kombis achten Sie (falls vorhanden) auf eine Spülung der Schlauchbrause.
2	Leitungsprüfung	Sichern Sie, dass die Leitungen dicht sind und verbindlich angeschlossen sind. Führen Sie eine Sichtkontrolle insbesondere der wasserführenden Teile durch.
3	Energiezufuhr einschalten	Drehen Sie das Gas auf oder schalten Sie den Strom ein.
4	Wasserversorgung	Drehen Sie die Wasserversorgung auf.
5	Betriebsmittel	Füllen Sie Betriebsmittel sachgemäss in die Apparate ein. (Öl / Fett in Fritteusen oder Wasser in Wasserbad.) Bei ELRO Kombis achten Sie darauf, dass Reinigungsmittel angeschlossen ist.
6	Anschalten und funktionalen Test	Schalten Sie das Gerät sachgemäss und nach Betriebsanleitung ein. Führen Sie einen Betriebstest durch.



Bei technischen Problemen oder defekten Apparaten unbedingt einen Service-Techniker anfordern

ELRO CH und International:

Tel.: +41 (0) 56 631 45 00

E-Mail:

cs@elro.ch

ELRO DE:

Tel.: +49 (0) 2152 20559 93

E-Mail:

kundendienst@elro-d.de

ELRO AT:

Tel.: +43 (0) 6221 20499

E-Mail:

kundendienst@elro.at