


Soupape de sécurité multifonctionnelle ELRO



Lors de tout dysfonctionnement ou dégât, l'appareil ne doit pas être mis sous pression.

Risque d'incendie ! Possibilité de frire uniquement **dans le mode de cuisson « friture flottante »**¹.



Attention, surface chaude !



Attention, surface chaude qui doit être touchée !

Manipuler les éléments de commande par les poignées prévues à cet effet.



Attention, émission de vapeur !

De la vapeur peut s'échapper de toutes les ouvertures de l'appareil.



Attention, risque de blocage ou de pincement !





L'appareil doit toujours être utilisé sous surveillance, à l'exception des modes de cuisson avec « chaleur humide ».



Pendant la cuisson, la tôle de chicane doit être correctement fixée sur la soupape de sécurité multifonctionnelle ELRO !

Fermeture de sécurité ELRO



Basculement, élévateur automatique, dispositif d'abaissement et de levage¹



Attention, risque de blocage ou de pincement ! Avant chaque manipulation, s'assurer que l'espace entre la cuve de cuisson et la console est libre.





Risque de brûlure ! Lors de tout basculement involontaire ou saccadé, des aliments ou des matières grasses brûlantes peuvent déborder.

Observer les repères de remplissage


- repère de remplissage maximal
- Seulement pour le mode de cuisson « friture flottante »
- repère de remplissage max. pour matières grasses
- repère de remplissage min. pour matières grasses

! Ne pas déplacer l'appareil mobile*) lorsqu'il est plein!

Réseau d'alimentation ELRO



Connexions des fluides
- électricité
- eau
- vapeur



Nettoyage

Mettre au préalable l'appareil hors tension !


¹ Options

ELRO QCS Touch – Active l'appareil

Maintenir l'affichage enforcé pendant env. 2 secondes




Cessation: Température – Temps - Options



Eteindre Débuter / Arrêt Configurations

Préchauffer




température
bouillir
chauffer


temps de
processus

progress du
processus

Début



Début du processus




température
bouillir
chauffer

Temps de
processus

progress du
processus

Fin du processus




Cuisson
continue

répéter

arrêt

menu principal
configurations

Cuisson continue – Répéter - Arrêt



Modes de cuisson

- Rôtissage
- Cuisson
- bouillir peu
- bouillir milieu
- bouillir forte
- Optitherm
- En outre
- Cuisson sous pression Vital*)
- Cuisson sous pression Vital douce*)
- Friture flottante*)
- ELRO High-speed*)
- ELRO QCS Livre de cuisine

Cessation

- Temps (hh:mm:ss)
- Temps infini --:--:--
- Temps de début
- Température
- Préchauffage
- Chauffer
- Clavier à touches
- Signal sonore
- Verrouillage de clavier à touches

Options

- WDS Water dosing system*)
- Autolift Pastamat*)
Autolift Fritomat*)
- Température à cœur*)
- Refroidissement du couvercle

Maintenance

- informations système
- Informations de contact
- configurations

Navigation

- confirmer / appliquez
- débiter le processus
- arrêter le processus
- retour
- effacer l'entrée
- répéter
- ajouter du temps
- ajouter température préétablie / -temps
- menu principal
- Eteindre

*) Options